

【留意事項】

※1: 予想潮流は、現時点での条件で算定したものであり、実際の潮流とは異なる可能性があります。

※2: 個別需要が分かる専用線等や電源が1ユニットのみ接続・運転している電源線の潮流については第三者情報に該当するため、近傍変電所と合わせる等の措置を講じ、第三者情報性を排除しています。

※3: 当社の「需要・送配電に関する情報」を利用される方が、本情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。

想定断面
夏季軽負荷期

・送電線予想潮流

送電線 No	電圧 (kV)	送電線名	潮流正方向		潮流(MW)	備考	
511A	66	鳥越線	新庄変電所	→	鳥越変電所	5	
511B	66	真室川線	鳥越変電所	→	真室川変電所	-4	
511C	66	新庄十日町支線	真室川線分岐	→	新庄十日町変電所	5	
511E	66	福田支線	真室川線分岐	→	戸沢変電所	-11	
512A	66	大石田線	新庄変電所	→	大石田変電所	-101	
512B	66	尾花沢線	大石田変電所	→	尾花沢変電所	-50	
512D	66	向町線	尾花沢変電所	→	向町変電所	-53	
512E	66	楯岡線	大石田変電所	→	楯岡変電所	8	
513A	33	柳瀨線	新庄変電所	→	発電所	-15	
521A	66	村神線	西村山変電所	→	神町変電所	8	
521B	66	長瀬支線	村神線分岐	→	楯岡変電所	0	
521C	66	東根支線	村神線分岐	→	東根変電所	14	
521E	66	東森線	東根変電所	→	需要家	4	
522A	66	陵西線	西村山変電所	→	寒河江陵西変電所	0	
522B	66	谷地支線	陵西線分岐	→	谷地変電所	7	
522C	66	水ヶ瀬線	寒河江陵西変電所	→	5205	-11	
522D	66	沼山支線	水ヶ瀬線分岐	→	5206	-5	
522E	66	吉川支線	水ヶ瀬線分岐	→	5207	0	
522F	33	吉川大江線	5207	→	需要家	1	
522H	66	寒河江線	寒河江陵西変電所	→	寒河江変電所	8	
531A	66	長崎線	山形変電所	→	長崎変電所	13	
531D	66	高屋線	長崎変電所	→	寒河江変電所	0	
531E	66	栄町通支線	高屋線分岐	→	栄町通変電所	6	
532A	66	宮宿線	山形変電所	→	宮宿変電所	-28	
532B	66	古館支線	宮宿線分岐	→	古館変電所	6	
532C	66	朝日川線	宮宿変電所	→	発電所	-31	
532E	66	鮎貝線	宮宿変電所	→	鮎貝変電所	2	
533A	66	城南線	山形変電所	→	城南変電所	6	
534A	66	山宮線	山形変電所	→	宮町変電所	11	
534B	66	あかねヶ丘支線	山宮線分岐	→	あかねヶ丘変電所	7	
534C	66	大宮線	宮町変電所	→	大野目変電所	-	※2
535A	66	上ノ山線	山形変電所	→	上山変電所	6	
535B	66	谷柏支線	上ノ山線分岐	→	谷柏変電所	6	
535D	66	蔵王線	上山変電所	→	蔵王変電所	1	
536A	66	山東線	山形変電所	→	東山形変電所	0	
536C	66	桜田支線	山東線分岐	→	桜田変電所	13	
536E	66	536E線	山東線分岐	→	需要家	0	
541A	66	大野目線	東山形変電所	→	大野目変電所	10	
542A	66	松波線	東山形変電所	→	松波変電所	11	
543A	66	本町通線	東山形変電所	→	本町通変電所	9	
543B	66	本町城南線	本町通変電所	→	城南変電所	-	※2
544A	66	立谷川線	東山形変電所	→	天童変電所	23	
544B	66	高瀬支線	立谷川線分岐	→	高瀬変電所	2	
544D	66	天童支線	天童変電所	→	長神線分岐	10	
544E	66	長神線	長崎変電所	→	神町変電所	0	
544G	66	久野本支線	長神線分岐	→	久野本変電所	10	

送電線 No	電圧 (kV)	送電線名	潮流正方向			潮流(MW)	備考
				→			
551A	66	置宮線	置賜変電所	→	宮内変電所	6	
551B	66	宮上線	宮内変電所	→	上山変電所	0	
552A	66	長井線	置賜変電所	→	長井変電所	-11	
552B	66	宮内支線	長井線分岐	→	宮内変電所	0	
552C	66	野川線	長井変電所	→	発電所	-19	
553A	66	置窪線	置賜変電所	→	窪田町変電所	0	
553B	66	石岡支線	置窪線分岐	→	石岡変電所	11	
553C	66	高畠線	石岡変電所	→	高畠変電所	4	
554A	66	川西線	置賜変電所	→	花沢変電所	-21	
554B	66	小松支線	川西線分岐	→	小松変電所	-21	
554D	66	飯豊町線	小松変電所	→	飯豊町変電所	-18	
561A	66	花沢線1, 2号	米沢変電所	→	花沢変電所	17	
561B	66	花沢線3, 4号	米沢変電所	→	花沢変電所	-3	
561C	66	窪田町線	花沢変電所	→	窪田町変電所	4	
561E	66	八幡原支線	花沢線3,4号分岐	→	八幡原変電所	31	
562A	66	松岬線	米沢変電所	→	松岬変電所	-62	
571A	66	東酒田線	酒田変電所	→	東酒田変電所	-75	
571B	66	庄内南線	東酒田変電所	→	遊佐変電所	-39	
571C	66	日向川線	東酒田変電所	→	発電所	-42	
571D	66	黒瀬線	発電所	→	発電所	-14	
571E	66	草津支線	黒瀬線分岐	→	発電所	-7	
572A	66	南酒田線	酒田変電所	→	南酒田変電所	11	
573A	66	檜橋線	酒田変電所	→	檜橋変電所	-22	
573B	66	573B線	檜橋線分岐	→	需要家	-25	
573C	66	十里塚支線	573B分岐	→	発電所	-47	
574A	66	酒田線	酒田変電所	→	庄内変電所	0	
574B	66	余目支線	酒田線分岐	→	余目変電所	-3	
574C	33	狩川線	余目変電所	→	狩川変電所	-6	
574D	66	浜中支線	酒田線分岐	→	浜中変電所	6	
581A	66	亀城線	酒田北港変電所	→	酒田変電所	-82	
581B	66	581B線	亀城線分岐	→	需要家	-2	
581C	66	北酒田支線	亀城線分岐	→	北酒田変電所	9	
581D	66	581D線	581B線分岐	→	需要家	-3	
591A	66	北鶴岡線	庄内変電所	→	北鶴岡変電所	45	
591B	66	鶴岡工業団地線	北鶴岡変電所	→	需要家	2	
592A	66	鶴岡線	庄内変電所	→	鶴岡変電所	-118	
592B	66	藤島支線	鶴岡線分岐	→	藤島変電所	-34	
592C	66	立谷沢線	藤島変電所	→	発電所	-38	
592D	66	592D線	発電所	→	発電所	-12	
592E	66	古口線	発電所	→	戸沢変電所	0	
592F	66	大山線	鶴岡変電所	→	大山変電所	-62	
592G	66	西鶴岡支線	大山線分岐	→	西鶴岡変電所	8	
592H	33	温海線	大山変電所	→	温海変電所	-11	
592K	66	赤川線	鶴岡変電所	→	5907	-39	
592M	66	梵字川線	5907	→	5908	-17	
592P	66	湯殿線	5908	→	5205	-5	
592S	33	大鳥支線	5907	→	名川線分岐	-3	
5A1A	66	5A1A線	510	→	発電所	0	
5A2A	66	大針線	510	→	5A01	-7	

・変圧器予想潮流

変電所 No	変電所名	電圧(kV)		潮流(MW) (潮流正方向:一次→二次)	備考
		一次	二次		
5102	鳥越	66	33	—	※2
5103	真室川	66	33	—	※2
5106	大石田	66	33	—	※2
5207	5207	66	33	1	
5208	寒河江	66	33	—	※2
5505	小松	66	33	—	※2
5706	余目	66	33	-6	
5904	大山	66	33	-11	
5907	5907	66	33	-3	